

Vergaser BVF16N1 einstellen



1. Simson warmfahren – mindestens 10 Minuten
2. Standgas erhöhen
3. Umluftschraube schließen
4. Umluftschraube langsam öffnen und auf Drehzahl achten
5. bei höchster Drehzahl eine halbe Umdrehung rein
6. Standgas wieder zurückdrehen
7. schnell Vollgas geben
8. Umluftschraube in Viertelumdrehungen anpassen
9. Wenn Gas ohne Stottern und Schlucken angenommen wird – fertig

ACHTUNG: Zum Einstellen bleiben nur gut zwei Minuten. Dann wird im Standgas das Gemisch wieder fetter und verfälscht die Einstellungen.

Nach dem Einstellen und einer Probefahrt auch mal das Kerzenbild überprüfen.