

Angaben zu Vergaser-Ersatzteilen

| Vergaser | Hauptdüse | Standgasdüse | Nadelstellung | Nadelnummer |
|----------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| 16N1-1 | 62 | 35 | 3 | 2A 413 (04) |
| 16N1-3 | 80 | 40 | 3 | 2A 413 (04) |
| 16N1-5 | 67 | 40 | 3 | 2A 512 (08) |
| 16N1-6 | 50 | 40 | 3 | 2A 413 (04) |
| 16N1-8 | 72 | 35 | 4 | 2A 521 (09) |
| 16N1-11 | 72 | 35 | 4 | 2A 511 (10) |
| 16N1-12 | 67 | 35 | 3 | 2A 512 (08) |

(In Klammern die alten Nadelnummern. Mehr zu diesem Thema im [Schwalbennest](#).)

Düsen-Satz für einen
Vergaser BVF16N1-11



Reparatur-Set mit
Teillastnadel für einen
Vergaser BVF16N1-11